

MotorRock

SR400/500用 タンクキット
組付説明書

適合車種
SR400/500

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書では製品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。組み付け前に必ずよくお読み頂き、不明な点はお問い合わせ下さい。

本製品はオートバイに関する整備上の知識及び技能を有する方が組み付ける事を前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと事故や故障などの原因となる可能性がありますので、必ず二輪整備業者にご依頼下さい。

■販売店様へ

本製品の取り扱い方法及び注意点を、お客様に充分ご説明頂くようお願い申し上げます。

組 付 方 法

当製品は各部品を正しく組み付けた状態で出荷しております。車体に組み付ける際に一旦分解し、元の状態同様に組み付けて下さい。

- ① サービスマニュアルを参照し、シート及びガソリントankを取り外します。
- ② 別頁を参照し、当製品をフレームに組み付けます。
- ③ フューエルコックのネジ部分にシールテープを巻き、ガソリントankに組み付けます。
- ④ ホース / フィルター / ホースクランプを使用し、フューエルコックとキャブレター間を接続します。(純正フューエルコックには2本のホースが接続させていますが、細い方のホースは付属のキャップボルト M6 × 10 を使用してメクラして下さい)



付属のフューエルコックは負圧式ではありませんので、駐車時は OFF にして下さい。

製品には万全を期していますが、必ず塗装前に組付確認をし、ガソリン漏れ等がない事もご確認ください。万が一塗装後に不良が発覚した場合、塗装費用等の保証は一切お受け出来ません。